

Tartalomjegyzék

	Oldal
Bevezető	1
1. fejezet	Hardver installálása
1.1 Digitalizáló kártyák installálása	4
1.1.1 GV-100 rendszer installálása.....	4
1.1.2 GV-150 rendszer installálása.....	4
1.1.3 GV-250 rendszer installálása.....	5
1.1.4 GV-600 rendszer installálása.	6
1.1.5 GV-650 / GV-750 / GV-800 rendszer installálása.....	7
1.2 Watchdog funkció használata.....	8
1.3 Videó bővítő kártya installálása... ..	9
1.4 Valós idejű megjelenítő kártya.....	9
1.5 GV hangpanel installálása.....	10
2. Fejezet	Szoftver telepítése
2.1 Main System – Fő program – telepítése.....	13
2.2 Main System – Fő program – eltávolítása.....	15
3. Fejezet	Main System, avagy a Fő program
3.1 Főképernyő.....	16
3.1.1 Állapotjelző ablak	17
3.1.2 PTZ vezérlő ablak	17
3.1.3 I/O – be-és kimenet – vezérlő ablak.....	19
3.1.4 Kameraválasztó ablak	19
3.1.5 Képosztást választó ablak.....	20
3.1.6 Kilépés ikon	20
3.1.7 Rendszer ablak	20
3.1.8 Kamerakép ablaka	20
3.2 Funkció gombok	22
3.2.1 Felvétel indítás/leállítás.....	22
3.2.2 Időzítés.....	23

	3.2.3 Beállítások	29
	Fő rendszer beállítások.....	29
	Kameránkénti beállítások.....	34
	I/O modul konfigurálása.....	38
	Telefon és hálózat beállítása.....	42
	Kép és hangcsatorna beállítása.....	45
	Automatikus újraindítás.....	46
	Jelszavak beállítása.....	47
	Email beállítások.....	49
	Képszabvány és felbontás.....	51
	Teljesítménycsoportosítás.....	51
	Képi jellemzők beállítása.....	52
	Teljes képernyős üzemmód.....	52
	3.2.4 Visszajátszás	53
	3.2.5 Szekvenciális léptető	53
	3.2.6 Hálózati elérések	53
	3.3 Gyorsbillentyű funkciók	54
4. Fejezet	Visszajátszás szoftvere	55
	4.1 Visszanéző program képernyője	55
	4.1.1 Egy/többcsatornás lejátszás	56
	4.1.2 Felvételek keresése	56
	4.1.3 Visszajátszás kezelő ikonjai	58
	4.1.4 Kezelőgombok	59
	4.1.5 Kép és hang egy fájlban	60
	4.1.6 Információs ablak	60
	4.1.7 Kilépés ikon	60
	4.2 Gyorsbillentyű funkciók	61
5. Fejezet	Távoli elérés rendszere	63
	5.1 RPB rendszer installálása	64
	5.1.1 RPB kliensprogram telepítése	64
	5.1.2 RPB Szerver indítása	65
	5.1.3 RPB Szerverprogram beállítása	66
	5.2 RPB kliens program használata	67

	5.2.1 Főképernyő ablaka.....	67
	5.2.2 Főképernyő funkcióbillentyűi.....	68
	5.2.3 RPB kezelőpanel.....	75
	5.2.4 Mentés.....	75
	5.3 Gyorsbillentyű funkciók.....	76
6. Fejezet	Távoli hozzáférés	77
	6.1 A „Remote View System” alkalmazás.....	78
	6.1.1 Telepítés.....	79
	6.1.2 Beállítás.....	80
	6.1.3 A „Remote View System” funkciói.....	82
	6.2 Az „IP Multicast” kliens program.....	89
	6.2.1 Telepítés és beállítás.....	90
	6.2.2 Az „IP Multicast” indítása és leállítása.....	91
	6.2.3 Az „IP Multicast” program funkciói.....	92
	6.3 A „Geo Center” program.....	96
	6.3.1 A „GeoCenter” telepítése.....	98
	6.3.2 A „GeoCenter” beállítása.....	99
	6.3.3 A „GeoCenter” program funkciói.....	101
7. Fejezet	Webkamerás rendszer	105
	7.1 Webkamerás alkalmazás beállítása.....	106
	7.2 Webkamerás rendszer indítása.....	109
	7.2.1 Mpeg4 nézőprogram.....	109
	7.2.2 Jpeg képnéző.....	115
	7.2.3 Webkamerás visszanező szoftver.....	117
	7.2.4 GV Szerver információ	119
	7.2.5 A „G-View” alkalmazás.....	120
	7.3 A „DMIP” rendszere.....	124
8. Fejezet	Archiváló rendszer és javító funkciók használata	127
	8.1 Archiválás.....	127
	8.2 Audio és videó fájlok archiválása.....	128
	8.3 Távoli archiválás.....	131
	8.4 Audio és videó fájlok törlése.....	132

	8.5 Adatbázis javító használata.....	133
9. Fejezet	Digitális vízjelvédelem	135
	9.1 A program funkciói és használata.....	135